{REVISIONS}				
{ECO#}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
NA	0A	NEW RELEASE	18.12.18	Iris Gersten
NA	0B	ADDING WARNING	8.1.19	Iris Gersten
NA	0C	ADDING WARNING	30.1.19	Iris Gersten
A1900069	0D	correcting operating text	7.7.19	Iris Gersten
A1900099	0E	changing tunes num to 12	30.11.19	Iris Gersten
A2000004	0F	changing illustrators	24.2.20	Iris Gersten
A2200073	0G	Adding Boho collection	29.6.22	Iris Gersten
A2200111	0H	Adding recycling signs	6.9.22	PAZ
A2300093	0I	Adding B&W Decor + Removing TP	29.6.23	Einav

Tiny Love

Tummy Time Mobile Entertainer

Boho Chic
130750E001

Meadow Day™
130600E001

Black & White Décor
130870E001

OM+
0-5m as Mobile
0-5m an lant que Mobile
0-5m como Movil

E3060IS068 0I

Tiny Love

For more developmental information and playing tips please visit:
www.tinylove.com

Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E3060IS068 0I

English

Tummy Time Mobile Entertainer

Instruction guide

Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.

WARNING

- Never use this product in a motor vehicle.
- Do not use the straps or clamp to connect the toy to the crib or playpen.

IMPORTANT:

- Remove all packaging materials before use. Choking hazard.
- Always attach all provided fasteners tightly according to the instructions. Check frequently.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Adult assembly required.
- Philips screwdriver required (not included).

Other battery information:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- At the end of their useful life, dispose of the product/batteries in an appropriate collection point.
- Uses 3XAA/LR6 (1.5v) batteries (not included).

Operating the Tummy Time Mobile (Fig.3):

The Tummy Time Mobile can be set to one of four modes:

1. Slide the operation switch to the "MUSIC" mode.
   30 minutes of continues music will start playing, LED will light up and the mobile will start turning.
   All 12 tunes will play consecutively. At the end of 30 minutes of play, the Tummy Time Mobile will turn itself off.
2. To operate sound and music feedback mode, slide the operation switch to the "TAPPING" mode. Following each tapping a feedback sound will be active and LED will light up.
3. To operate your Tummy Time Mobile without music, slide the operating switch to the "MUTE" mode. To stop the mobile, slide the switch back to the "OFF" mode.
4. At the end of play, slide the operating switch to the "OFF" mode.

Auto OFF timer:

At the end of 30 minutes of play, the Tummy Time Mobile will turn itself off. To continue playing press any button other than OFF mode.

Attaching your Tummy Time Mobile to your stroller, using the alligator clip (Fig.4, 5):

7. Turn the product over, take the alligator clip, insert the attached hook and loop through the two slits at the bottom of the product.(4.1)
8. Fasten the two ends of the hook and loop to each other (4.3)
9. You can now clip the Tummy Time Mobile to the canopy of your stroller (5)

Cleaning and storage:

1. Use damp cloth to wipe clean.
2. DO NOT submerge any part of the product in water.
3. Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.

For customer service information please visit our website: www.tinylove.com

PL - Polish

Polski

Zabawiająca Karuzela Czas na brzuszku

Instrukcja dla użytkownika

Przeczytaj instrukcje przed użyciem, postępuj zgodnie z ich zaleceniami i zachowaj jako odniesienie.

OSTRZEŻENIA

- NIE NALEŻY NIGDY UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU W POJEŹDZIE ZMOTORYZOWANYM.
- Nie należy używać pasków ani zacisku do przymocowywania zabawki do kołyski lub kojca.

WAŻNE:

- Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Zawsze umocowuj wszystkie załączone zaciski mocno i zgodnie z instrukcjami. Często sprawdzaj zamocowanie.
- Nie należy używać dodatkowych sznurków lub pasków, aby przymocować karuzelę do łóżeczka.
- Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- Wymagane użycie śrubokrętu krzyżakowego (nie załączono).

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII:

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych(węglowo-cynkowych) i baterii przeznaczonych do ładowania (niklowokadmowych).
- Zalecamy używanie baterii alkalicznych jako mających dłuższy czas eksploatacji.
- Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.
- Baterie przeznaczone do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Baterie przeznaczone do ładowania mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Należy stosować tylko baterie takie same lub odpowiadające zalecanym.
- Baterie należy umieszczać w zabawce z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Przed zainstalowaniem baterii należy sprawdzić, czy wszystkie powierzchnie kontaktowe są czyste.
- Baterie powinny być wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Zużyte baterie składować należy w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy wrzucać ich do ognia.
- Kiedy produkt/Baterie zużyje się, na leży go zanieść do wiagclwego punktu zbierki.
- Użyć 3XAA/LR6 (1.5v) (Baterii nie załączono).

Obsługa Karuzeli Czas na brzuszku (Rys.3):

Karuzela Czas na brzuszku może być ustawiona w jednym z czterech trybów:

1. Ustaw przełącznik na tryb "MUZYKA".
   Zacznie grać muzyka ciągła przez 30 minut, zapalą się światełka LED, i karuzela zacznie się obracać.
   Karuzela zagra wszystkie 12 melodii w sposób ciągły. Po upływie 30 minut gry Karuzela Czas na brzuszku sama się wyłączy.
2. Aby uruchomić tryb dźwięku i muzycznej reakcji ustaw przełącznik na tryb "PUKANIE". Po każdym puknięciu, uruchomi się dźwięk i zapalą się światełka.
3. Aby uruchomić Karuzelę Czas na brzuszku bez muzyki, ustaw przełącznik na tryb "WYCISZONY". Aby zatrzymać karuzelę, ustaw przełącznik na tryb "OFF"/"WYŁĄCZONY".
4. Po zakończeniu zabawy, ustaw przełącznik na pozycję "OFF".

Minutnik automatycznego wyłączania

Po upływie 30 minut gry, Karuzela Czas na brzuszku sam się wyłączy. Aby Karuzela nadal grała, naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem trybu "OFF".

Przymocowanie Karuzeli Czas na brzuszku do spacerówki przy pomocy zacisku krokodylkowego (Rys.4,5):

4. Obróć produkt, weź zacisk krokodylkowy, a załączoną pętlę i haczyk przeciągnij przez dwa rozcięcia u spodu produktu.(4.1)
5. Połącz mocno dwa końce haczyka i pętli(4.3)
6. Teraz możesz przymocować zaciskiem Karuzelę Czas na brzuszku do daszka spacerówki.(5)

Czyszczenie i przechowywanie:

1. Nie zanurzać w wodzie.
2. NIE WOLNO zanurzać w wodzie żadnej części produktu.
3. Przy nie używaniu lub składowaniu przez dłuższy okres czasu należy wyjąć baterie.

Informacje o serwisie obsługi klienta znajdą Państwo na stronie internetowej: www.tinylove.com

RU- Russian

Русский

Занимательный мобиль для выкладывания на животик

Instructies

Внимательно прочтите инструкцию, следуйте указаниям и сохраните ее для будущего использования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В АВТОМОБИЛЕ.
- Не используйте ремни или зажимы для подсоединения игрушки к кроватке или манежу.

ВНИМАНИЕ:

- Удалите все упаковочные материалы перед началом использования. Опасность удушья.
- Всегда надежно прикрепляйте все прилагаемые крепежные детали в соответствии с инструкциями. Часто проверяйте.
- Не добавляйте дополнительные ленточки или верёвочки с целью прикрепления игрушки к детской кроватке или манежу.
- Требуется крестовая отвертка (не входит в комплект).

АККУМУЛЯТОРЕ:

- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не используйте одновременно щелочные, стандартные (карбонно-цинковые) и подлежащие перезарядке (никелево-кадмиевые) батарейки.
- Для более длительного срока службы батареек, мы рекомендуем использовать щелочные батареи.
- Обычные (неперезаряжаемые) батарейки не подлежат перезарядке.
- Перезаряжаемые батарейки следует извлечь из игрушки перед подзарядкой.
- Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под контролем взрослых.
- Используйте батарейки только рекомендованного типа или эквивалентные им.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Не замыкайте накоротко контакты источников питания (батареек).
- Перед тем, как вставить батарейки, убедитесь в том, что контакты чистые и блестят.
- Замена батареек должна осуществляться только лишь взрослыми.
- Отработанные батарейки подлежат удалению из игрушки.
- Не поджигайте батарейки. Выбрасывайте использованные батарейки безопасным и надлежащим образом.
- Когда изделия/батареи выходят из строя, следует утилизировать их в специальный контейнер для переработки.
- Используйте три батарейки 3XAA/LR6 (1.5v). Не входят в комплект.

Использование мобиля для выкладывания на животик (Рис.3):

Мобиль для выкладывания на животик имеет четыре режима:

1. Сдвиньте переключатель на режим «музыка».
   Это включит режим непрерывной музыки на 30 минут, загорится светодиод и мобиль начнет крутиться. Все 12 мелодий будут играть по очереди. По окончании 30 минут воспроизведения, мобиль автоматически отключится.
2. Для управления режимом звуковой и музыкальной обратной связи переведите переключатель в режим «КАСАНИЕ». После каждого касания будет активироваться звук обратной связи и включаться светодиод.
3. Для того, чтобы мобиль для выкладывания на животик работал без музыки, переведите переключатель в режим «БЕЗЗВУЧНЫЙ». Для того, чтобы остановить мобиль, переведите переключатель обратно в режим «ВЫКЛ».
4. По окончании игры переведите переключатель в режим «ВЫКЛ».

Автоматическое выключение:

По окончании 30 минут воспроизведения, мобиль автоматически отключится. Для того, чтобы продолжать игру, нажмите на любую кнопку помимо «ВЫКЛ».

Прикрепление мобиля к прогулочной коляске с помощью прищепки-аллигатора (Рис.4,5):

1. Переверните мобиль, возьмите прищепку, вставьте прикрепленный крючок и петлю через две прорези в нижней части изделия. (4.1)
2. Закрепите два конца крюка и петли друг к другу (4.3)
3. Теперь вы можете прикрепить мобиль к навесу коляски (5)

Чистка и хранение:

1. Не окунайте в воду.
2. Запрещено мыть изделия или какие-либо его части в воде.
3. Перед длительным хранением следует извлечь из изделия.

Для информации о связи с центром обслуживания клиентов заходите на наш сайт по адресу: www.tinylove.com

TR- Turkish

Türkçe

Tummy Time Mobil Eğlendirici

Guía de instrucciones

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız.

UYARI

- BU ÜRÜNÜ ASLA MOTORLU ARAÇLARDA KULLANMAYIN
- Kayışları veya kıskacı, oyuncağı beşiğe veya portatif oyun parkına bağlamak için kullanmayın.

ÖNEMLİ:

- Kullanımdan önce tüm paket malzemelerini çıkarın. Nefes alamama sonucu Boğulma Tehlikesi.
- Verilen tüm bağlantı elemanlarını daima talimatlara göre sıkıca takın. Sık sık kontrol edin.
- Beşiğe veya oyun parkına bağlamak amacıyla ek ipler veya kayışlar kullanmayın.
- Yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Yıldız tornavida gerektirir (ürünle verilmez).

DIĞER PIL BILGILERI:

- Alkalin, standart (karbon-çinko) veya yeniden şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri karıştırmayın.
- Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
- Daha uzun pil ömrü için alkalin piller önerilir.
- Eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
- Şarj edilebilir piller şarj edilmeden önce oyuncaktan çıkarılmalıdır.
- Şarj edilebilen piller sadece yetişkinlerin denetiminde şarj edilmelidir.
- Önerilen pillerle aynı veya eşdeğer türden pil kullanın.
- Piller doğru kutuplara göre yerleştirilmelidir.
- Güç terminallerine kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Pilleri takmadan önce, temas eden tüm yüzeylerin temiz ve parlak olduğunu kontrol edin.
- Piller sadece yetişkinler tarafından değiştirilmelidir.
- Biten piller oyuncaktan çıkarılmalıdır.
- Pilleri yakmayın. Pilleri güvenli ve uygun bir biçimde atın.
- Ürün veya pilleri ömürlerinin sonunda, uygun bir toplama noktasında bertaraf edin.
- 3XAA/LR6 (1.5v), Dahil değildir.

Tummy Time Mobilinin Çalıştırılması (şekil 3):

Tummy Time Mobili dört modda birine ayarlanabilir:

1. İşlem anahtarını "MUSIC" (MÜZİK) moduna kaydırın. 30 dakika süreli müzik çalmaya başlar, LED yanar ve mobil dönmeye başlar. Tüm 12 melodi art arda çalar. 30 dakika süren müziğin sonunda, Tummy Time Mobili kendini kapatır.
2. Ses ve müzik geri bildirim modunu kullanmak için, işlem anahtarını "TAPPING" (DOKUNMA) moduna kaydırın.
   Her bir dokunuşu takiben bir geri bildirim sesi oynanır ve LED yanar.
3. Tummy Time Mobilini müzik olmadan çalıştırmak için, çalıştırma anahtarını "MUTE" (SESSİZ) moduna kaydırın. Mobili durdurmak için düğmeyi "OFF" (KAPALI) moduna geri kaydırın.
4. Oyunun sonunda, çalıştırma anahtarını "OFF" (KAPALI) moduna kaydırın.

Otomatik kapanma zamanlayıcısı:

30 dakikalık oyunun sonunda, Tummy Time Mobil kendini kapatır. Oynatmaya devam etmek için OFF modundan başka herhangi bir tuşa basın.

Tummy Time Mobilinizi bebek arabanıza takma (timsah klipsini kullanarak (şekil 4,5):

1. Ürünü ters çevirin, timsah klipsini alın, takılı kancayı takıp ürünün altındaki iki girintiden geçirin.(4.1)
2. Kancanın iki ucunu birbirine bağlayıp birbirine geçirin.(4.3)
3. Artık Tummy Time Mobilini bebek arabasının gölgeliğine klipsleyebilirsiniz.(5)

Temizleme ve Saklama:

1. Suya batırmayın.
2. Ürünün herhangi bir bölümünü su altında TUTMAYIN.
3. Uzun süreli depolama durumunda veya kullanılmadığı zaman pilleri çıkarın.

Müşteri hizmetleri hakkında bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.tinylove.com

BG - Bulgarian

Българскa

Мобилен забавляващ Tummy Time

Ръководство за употреба

Прочетете инструкциите преди употреба и ги съхранявайте. Запазете ги за справка.

ВНИМАНИЕ

- НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ В МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.
- Не използвайте лентите или щипката, за да привържете играчката към креватчето или кошарката за игра.

ВАЖНО:

- Премахнете всички опаковки преди употреба.Опасност от задушаване.
- Винаги прикрепвайте всички предоставени закопчалки здраво според инструкциите. Проверявайте често.
- Не поставяйте допълнителни връзки или ленти за прикрепване към детското креватче или детския кът.
- Изисква се отвертване от възрастен.
- Необходима е отвертка Филипс (не е включена).

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА:

- Не използвайте едновременно стари и нови батерии.
- Не използвайте едновременно алкални, обикновени (въглеродно-цинкови) или презареждащи се (никелово-кадмиеви) батерии.
- Препоръчваме алкални батерии, тъй като имат по-дълъг живот.
- Батериите за еднократна употреба не се презареждат.
- Батериите, които могат да се презареждат, трябва да се извадят от продукта преди да бъдат заредени.
- Презареждането на тези батерии трябва да става само под надзора на възрастен човек.
- Използвайте единствено батерии от един и същ или еквивалентен тип, както е препоръчано.
- Батериите трябва да бъдат поставени с правилна полярност.
- Зарядващите клеми не трябва да са съединени накъсо.
- Преди да поставите батериите, проверете дали всички повърхности са чисти и блестящи.
- Батериите да се сменят само от възрастни.
- Изтощените батерии трябва да се извадят от продукта.
- Не изгаряйте батериите. Изхвърляйте батериите на безопасно и подходящо място.
- Поставете новите батерии и проверете функционирането им преди да се обадите на Връзки с клиентите за електроника.
- Прочетете инструкциите преди употреба, следвайте ги и ги пазете за справка.
- Използвайте батерии 3XAA (1.5 v тип LR6). Не са включени.

Работа с Tummy Time Mobile (фиг. 3):

Tummy Time Mobile може да се настрои на един от четири режима:

1. Приплъзнете работния превключвател на режим "МУЗИКА". Ще започне да свири непрекъсната музика за 30 минути, ще светне LED светлина и мобилното устройство ще започне да се върти.
   Всичките 12 мелодии ще свирят последователно. В края на 30-те минути, Tummy Time Mobile ще се изключи.
2. За да се работи с режима за звук и музикална обратна връзка, приплъзнете копчето за работа до режим "TAPPING". След всяко почукване ще се активира звукова обратна връзка и ще светва LED светлина.
3. За да работите със своя Tummy Time Mobile без музика, приплъзнете превключвателя на режим "MUTE". За да спрете мобилното устройство, приплъзнете превключвателя обратно до режим "OFF".
4. В края на музиката, приплъзнете превключвателя на режим "OFF"

Автоматичен OFF таймер:

След 30 минути музика, Tummy Time Mobile се изключва. За да продължи да свири натиснете който и да е бутон, но не OFF.

Прикачване на Tummy Time Mobile към количката като използвате щипката алигатор (фиг. 4,5):

1. Обърнете продукта, извадете щипката алигатор, вкарайте прикачената куки чка и впримчете през двата процепа от долната страна на продукта.(4.1)
2. Затегнете двата края на кукичката и примката заедно(4.3)
3. Вече можете да защипете Tummy Time Mobile към покривалото на вашата количка (5)

Почистване и съхранение:

1. Не потапяйте във вода.
2. НЕ потапяйте никоя част на продукта във вода.
3. Извадете батериите при дългосрочно складиране или периоди на неизползване.

За информация на клиентите моля, посетете нашия уебсайт: www.tinylove.com

SL - Slovenian

Slovenščina

Obešanka Tummy Time Mobile

Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite navodila, jih upoštevajte in shranite kot napotek.

OPOZORILO

- TEGA IZDELKA NIKOLI NE UPORABLJAJTE V MOTORNIH VOZILIH.
- Trakov ali sponke ne uporabljajte za nameščanje igrače na zibelko ali stajico.

POMEMBNO:

- Pred uporabo odstranite vso ovojnino. Nevarnost zadušitve zaradi zunanje zapore.
- Vse priložene pritrdilne elemente vedno dobro pritrdite skladno z navodili. Pogosto preverjajte, ali so ustrezno pritrjeni.
- Za pritrditev igrače nikoli ne uporabljajte dodatnih vrvic ali trakov.
- Sestavi odrasla oseba.
- Potrebovali boste križni izvijač (ni priložen).

DRUGE INFORMACIJE O BATERIJI:

- Ne mešajte novih in starih baterijskih vložkov.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (carbon-zinc) ali baterijskih vložkov, ki so namenjeni ponovnemu polnjenju (nickel–cadmium).
- Za daljšo življenjsko dobo priporočamo uporabo alkalnih baterij.
- Ne polnite baterijskih vložkov, ki niso namenjeni polnjenju.
- Baterijski vložki, ki so namenjeni polnjenju morajo biti pred polnjenjem odstranjeni iz igrače.
- Polnjenje baterijskih vložkov mora biti pod nadzorom odrasele osebe.
- Uporabljajte samo predpisane baterijske vložke istega tipa.
- Pri vstavljanju baterijskih vložkov upoštevajte njihovo polarileto.
- Napajalna kontakta ne smeta biti v kratkem stiku.
- Baterijske vložke naj zamenja samo odrasla oseba.
- Pri vstavljanju baterijskih vložkov upoštevajte njihovo polarileto.
- Ne sedajte izrabljenih baterijskih vložkov. Odvrzite jih v za to primerno mesto.
- Izdelke/baterije po koncu njihove življenjske dobe odvrzite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje.
- Uporabite 3XAA baterije (1,5 V tipa LR6). Baterije niso vključene.

Upravljanje obešanke Tummy Time Mobile (Slika 3):

Pri obešanki Tummy Time Mobile lahko izberete enega od naslednjih štirih načinov uporabe:

1. Stikalo premaknite na način »MUSIC«. Glasba se bo predvajala 30 minut, zasvetile bodo barvne lučke LED, obešanka pa se bo začela vrteti. Vseh osem melodij bo predvajanih zaporedno. Po preteku 30 minut se bo obešanka Tummy Time Mobile samodejno izklopila.
2. Za izbiro načina z zvočnimi in glasbenimi povratnimi informacijami, stikalo premaknite na način »TAPPING«.
   Po vsakem dotiku se bo sprožil zvok in zasvetila bo lučka LED.
3. Če želite obešanko Tummy Time Mobile uporabljati brez glasbe, stikalo premaknite na način »MUTE«.
   Za zaustavitev, stikalo pomaknite nazaj na način »OFF«.
4. Ob koncu igre stikalo pomaknite na način »OFF«.

Samodejni časovnik za izklop:

Po 30 minutah uporabe se bo obešanka Tummy Time Mobile samodejno izklopila. Če želite nadaljevati igro, pritisnite kateri koli gumb, toda ne načina OFF.

Pritrjevanje obešanke Tummy Time Mobile na vozička z uporabo aligatorske sponke (Slika 4,5):

1. Preobrnite izdelek, vzemite aligatorsko sponko, priloženo ušesce in kavelj vstavite skozi dve reži na spodnji strani izdelka.(4.1)
2. Oba konca ušesca in kavlja potrdite drug na drugega.(4.3)
3. Zdaj lahko obešanko Tummy Time Mobile zapnete na strešico vozička.(5)

Čiščenje in shranjevanje:

1. Ne potapljajte v vodo.
2. Izdelka NIKOLI NE dajajte v vodo.
3. Pri daljšem shranjevanju ali neuporabi proizvoda odstranite baterijske vložke.

Za informacije o podpori uporabnikom obiščite naše spletno stran: www.tinylove.com

Tiny Love	{PRODUCT} Black & White Décor+Meadow Day™ Boho chic Tummy Time Mobile Entertainer	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}	
{ISO} {STANDARDS}	{PART NAME} **INST. SHEET 68**	{DESIGN} **Einav**		{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
		{DRAWN} **NA**		{0-3}	{± 0.02}
				{3-15}	{± 0.05}
{REVISION} **0I**	{PART NO.} **E3060IS068 0I**	{APP.} **Shlomit**		{15-30}	{± 0.1}
				{30-50}	{± 0.2}
{SHEET: **01** OF **2** }		{SCALE} **{1:1}**		{50-100}	{± 0.3}
				{ANGLES}	{± 0.5} (°)
{PAPER SIZE} **{W 940 / H 420}**	{MARKETING PART NO.} **NA**	{MATERIAL} **White paper**		{WEIGHT} **80 gr/m^2**	
	{STATUS} **NA**	{FINISH} **NA**		{COLOR} **PANTONE 2717_U**	

{REVISIONS}				
{ECO#}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
NA	0A	NEW RELEASE	18.12.18	Iris Gersten
NA	0B	ADDING WARNING	8.1.19	Iris Gersten
NA	0C	ADDING WARNING	30.1.19	Iris Gersten
A1900069	0D	correcting operating text	7.7.19	Iris Gersten
A1900099	0E	changing tunes num to 12	30.11.19	Iris Gersten
A2000004	0F	changing illustrators	24.2.20	Iris Gersten
A2200073	0G	Adding Boho collection	29.6.22	Iris Gersten
A2200111	0H	Adding recycling signs	6.9.22	PAZ
A2300093	0I	Adding B&W Decor + Removing TP	29.6.23	Einav

RO- Romanian

HR - Croatian

SK Slovak

Serbian SR

HU-Hungarian

CS- Czech

1

2

3

4

5

Română

Carusel muzical mobil Tummy Time

Ghid de instrucțiuni

A se citi instrucțiunile înainte de utilizare, a se urma și a se păstra acestea pentru referință.

AVERTISMENTE

- UTILIZARE ACESTUI PRODUS ÎNTR-UN AUTOVEHICUL ESTE INTERZISĂ.
- Nu utilizați curelele sau clema pentru a conecta jucăria la leagăn sau la țarc.

IMPORTANT:

- Scoateți ambalajele înainte de utilizare. Pericol de sufocare externă.
- Întotdeauna atașați strâns toate dispozitivele de fixare prevăzute în conformitate cu instrucțiunile.
  Verificați frecvent.
- Nu utilizați sfoară sau legători suplimentare pentru a fixa jucăria pe pătuț sau pe țarc.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară o șurubelniță Philips (nu este inclusă)

ALTE DETALII DESPRE BATERII:

- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) cu cele reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Vă recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru o viață mai lungă a bateriei.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile se vor încărca numai sub supravegherea unui adult.
- Folosiți numai baterii de același fel sau echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Folosiți numai baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie să fie înlocuite numai de către adulți.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Nu adeți bateriile. Depunerii-le într-un punct specializat.
- La sfârșitul vieții lor utile, dispuneți de produse/ baterii într-un punct de colectare adecvat.
- Folosește 3 baterii 3XAA (1,5 V tip LR6) care nu sunt incluse.

Mod de utilizare a mobilului Tummy Time (fig. 3):

Mobilul Tummy Time poate fi setat pe unul dintre cele patru moduri următoare:

1. Glisați comutatorul de funcționare în modul „MUSIC": 30 minute de muzică continuă vor începe să se audă, LED-ul se va aprinde și mobilul va începe să se rotească. Toate cele 12 melodii vor fi ascultate consecutiv. La sfârșitul celor 30 de minute de muzică, mobilul Tummy Time se va dezactiva.
2. Pentru a acționa modul de feedback sonor și muzical, glisați comutatorul de operare în modul "TAPPING".
   După fiecare atingere, un sunet de feedback va fi activ, iar LED-ul se va aprinde.
3. Pentru a utiliza mobilul Tummy Time fără muzică, glisați comutatorul de operare în modul "MUTE".
   Pentru a opri mobilul, glisați comutatorul înapoi în modul "OFF".
4. La sfârșitul utilizării glisați comutatorul de operare în modul "OFF".

Temporizator OFF automat:

La sfârșitul celor 30 de minute de muzică mobilul Tummy Time se va dezactiva. Pentru a continua activitatea apăsați orice alt buton decât modul OFF.

Atașarea mobilului Tummy Time la cărucior folosind clema crocodil (fig.4,5):

1. Întoarceți produsul, luați clema crocodil, introduceți cârligul și bucla atașate prin cele două fante din partea inferioară a produsului.(4.1)
2. Atașați cele două capete ale cârligului și buclei unul de celălalt (4.3)
3. Acum puteți atașa mobilul Tummy Time la baldachinul căruciorului vostru (5)

Curățare și depozitare:

1. Nu îl introduceți în apă.
2. NU scufundați aparatul în apă.
3. Bateriile se vor scoate în caz de perioade prelungite de depozitare sau atunci când nu folosiți produsul.

Pro informace o službách zákazníkům navštivte naše webové stránky: www.tinylove.com

České

Kolotoč Tummy Time Mobile

Instrukce

Před použitím si přečtěte návod, dodržujte jej a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

UPOZORNĚNÍ

- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE TENHLE PRODUKT V MOTOROVOM VOZIDLE.
- Pro upevnění hračky na kolébku nebo ohrádku nepoužívejte popruhy ani svorky.

DŮLEŽITÉ:

- Odstraňte všechny obalová materiály před použitím. Nebezpečí udušení.
- Vždy v souladu s pokyny pevně připevněte veškerý dodaný upevňovací materiál. Výrobek pravidelně kontrolujte.
- Nepřidávejte dodatečný šňůry anebo popruhy na připevnění k jesličkám anebo k ohrádce.
- Nutné sestavení hračky dospělou osobou.
- Phillips šroubovák je zapotřeby. (Není současti balení).

DALŠÍ INFORMACE O BATERII:

- Nekombinujte žádný staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkálie, standardní (uhlík-zinek) anebo (nikl-kadmium) baterie.
- Doporučujeme alkalické baterie pro delší životnost baterie.
- Baterie co se nedají dobíjet nedobíjejte.
- Baterie se dají dobíjet, musí být před dobíjením vybrané z přístroje.
- Baterie co mohou dobíjet, mohou být dobíjené jenom za dohledu dospělých.
- Používejte jenom baterie toho jistého anebo ekvivalentního druhu jako je doporučeno.
- Baterie mají být vložené se správní polaritou.
- Přípojky nesmějí být zkratované.
- Používejte jenom baterie toho jistého anebo ekvivalentního druhu jako je doporučeno.
- Jenom dospělí mohou vyměnit baterie.
- Baterie mají být vložené se správní polaritou.
- Neupalujte žádné baterie. Odstraňte baterie správní a bezpeční cestou.
- Na konci životnosti produktu/ baterií, postarejte se o jich likvidaci na příslušném sběrném místě.
- Použijte 3XAA baterie (1.5 typ LR6). Nejsou součastí balení.

Provoz kolotoče Tummy Time Mobile (figurance 3):

Kolotoč Tummy Time Mobile lze nastavit do jednoho ze čtyř režimů:

1. Posuňte přepínač provozu na režim „HUDBA" (MUSIC). Začne se přehrávat 30 minut hudby, rozsvítí se LED světýlka a kolotoč se začne otáčet. Postupně po sobě se přehraje všech 12 melodií. Na konci 30minutového přehrávání se kolotoč Tummy Time Mobile sám vypne.
2. Pokud chcete přehrávat zvuky a hudbu v režimu zpětné vazby, posuňte přepínač provozu na režim „POKLEPÁNÍ" (TAPPING). Po každém poklepání se začne přehrávat zvuk a rozsvítí se LED světýlka.
3. Pokud chcete svůj kolotoč Tummy Time Mobile používat bez hudby, posuňte přepínač provozu na režim „TICHO" (MUTE). Pokud chcete kolotoč zastavit, posuňte přepínač zpět do režimu „VYPNUTO" (OFF).
4. Na konci hraní posuňte přepínač do režimu „VYPNUTO" (OFF).

Nastavení časovače vypnutí:

Na konci 30minutového přehrávání se kolotoč Tummy Time Mobile sám vypne. Pokud chcete, aby přehrávání pokračovalo dál, stiskněte jakékoli tlačítko kromě režimu „VYPNUTO" (OFF).

Připnutí vašeho kolotoče Tummy Time Mobile ke kočárku s použitím klipu (figurance 4,5):

1. Otočte výrobek vzhůru nohama, vezměte klip, vložte přiložený háček a šňůrku protáhněte dvěma otvory v dolní části výrobku.(4.1)
2. Upevněte k sobě oba konce háčku a šňůrky (4.3).
3. Nyní můžete připnout kolotoč Tummy Time Mobile na svůj kočárek. (5)

Čistění a skladování:

1. Neponořujte ve vodě.
2. NEPONOŘUJTE žádnou část výrobku ve vodě.
3. Odstraňte baterie pro dobu dlouhodobého uskladnění nebo když je produkt mimo použití.

Pro informace o službách zákazníkům navštivte naše webové stránky: www.tinylove.com

Hrvatski

Glazbena vrteška Tummy Time Mobile Entertainer

Upute za uporabu

Prije uporabe pročitati upute, slijediti ih i sačuvati.

UPOZORENJA

- NIKADA NE KORISTITE OVAJ PROIZVOD U MOTORNOM VOZILU.
- Nemojte koristiti trake ili obujmice za vezivanje igračke za krevetić ili ogradicu.

VAŽNO:

- Uklonite sav materijal pakiranja prije uporabe. Opasnost od davljenja.
- Uvijek čvrsto prikačite sve priložene spone prema uputama. Često provjeravajte.
- Nemojte dodavati dodatne vrpce ili trake za kačenje za kolijevku ili ogradicu za dijete.
- Mora sklopiti odrasla osoba.
- Neophodan je križni odvijač (nije obuhvaćen pakovanjem).

DRUGE INFORMACIJE O BATERIJAMA:

- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik cink) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
- Preporučujemo alkalne baterije za duži vijek trajanja baterije.
- Nepunjive baterije ne treba puniti.
- Punjive baterije treba izvaditi iz igračke prije punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo uz nadzor odrasle osobe.
- Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa koji se preporučuje.
- Baterije treba ubaciti na ispravnim polaritetu.
- Kleme za napajanje ne treba povezivati na kratak spoj.
- Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa koji se preporučuje.
- Baterije smije mijenjati samo odrasla osoba.
- Baterije treba ubaciti na ispravnim polaritetu.
- Nemojte spaljivati baterije. Baterije odložite na siguran i prikladan način.
- Po isteku vijeka trajanja, odložite proizvod/baterije na odgovarajuće mjesto za odlaganje.
- Koristite 3XAA baterije (od 1.5 v tipa LR6). Nisu obuhvaćene.

Rukovanje umirujućom glazbenom igračkom Tummy Time Mobile (Sl. 3):

Igračka Tummy Time Mobile može biti podešena na jedan od četiri načina:

1. Pomaknite prekidač za rad u način „MUSIC" (glazba). Pokrenuće se glazba koja će se kontinuirano reproducirati 30 minuta, LED svjetiljka će svijetleti, a igračka će se početi okretati.
   Svih 12 melodija će svirati zaredom. Nakon 30 minuta glazbe, igračka Tummy Time Mobile će se sama isključiti.
2. Za upravljanje načinom zvuka i glazbe, pomaknite prekidač za rad u način „TAPPING" (odvajanje).
   Nakon svakog dodira zvuk će biti aktiviran, a LED svjetiljka će zasvijetleti.
3. Da pustite Tummy Time Mobile bez glazbe, pomaknite prekidač za rad u način „MUTE" (bez zvuka).
   Za zaustavljanje igračke, vratite prekidač za rad u način „OFF" (isključeno).
4. Na kraju reprodukcije, pomaknite prekidač za rad u način „OFF" (isključeno).

Tajmer za automatsko isključivanje:

Nakon 30 minuta glazbe, igračka Tummy Time Mobile će se sama isključiti. Za nastavak reprodukcije pritisnite bilo koji gumb osim za način „OFF" (isključeno).

Pričvršćivanje igračke your Tummy Time Mobile za vaša kolica pomoću krokodil štipaljke (Sl. 4,5):

1. Okrenite igračku, uzmite krokodil štipaljku, umetnite čičak traku kroz dva otvora na dnu igračke (4.1).
2. Spojite dva kraja čičak trake (4.3)
3. Sada možete prikačiti igračku Tummy Time Mobile za nadstrešnicu vaših of kolica (5)

Čišćenje i pohrana:

1. Ne uranjajte u vodu.
2. NEMOJTE potapati nijedan dio proizvoda u vodu.
3. Izvadite baterije u slučaju da proizvod nećete koristiti duži period.

Za informacije službe za korisnike molimo vas da posjetite našu web stranicu: www.tinylove.com

Slovenský

Zabávač Tummy Time Mobile

Návod na používanie

Pred použitím si prečítajte tento návod, dodržiavajte uvedené pokyny a odložte si ho pre budúcu referenciu.

UPOZORENJE

- NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TENTO VÝROBOK V MOTOROVOM VOZIDLE.
- Nepoužívajte popruhy ani svorku na pripojenie hračky k postieľke alebo ohrádke.

DÔLEŽITÉ:

- Pred použitím odstráňte všetok obalový materiál. Nebezpečenstvo udusenia.
- Vždy pevne podľa pokynov zatiahnite priložené spony. Často kontrolujte.
- Toto mobilné zariadenie na postieľku je určené na vizuálnu stimuláciu a nie na to, aby ho dieťa chytalo.
- Vyžaduje sa montáž dospelou osobou.
- Budete potrebovať krížový skrutkovač (nie je obsahom balenia).

Ďalšie informácie o batériách:

- Odporúčame použitie alkalických batérií s dlhšou životnosťou.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte spoločné alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a dobíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Batérie, ktoré nie sú dobíjateľné, sa nesmú dobíjať.
- Dobíjateľné batérie sa musia pred dobíjaním vybrať zo zariadenia.
- Dobíjateľné batérie sa môžu dobíjať len pod dozorom dospelej osoby.
- Používajte len batérie rovnakého alebo zodpovedajúceho typu podľa odporúčania.
- Batérie sa musia vkladať so správne umiestnenou polaritou.
- Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
- Pred vložením batérií skontrolujte, či sú všetky kontaktné plochy čisté a lesklé.
- Vybité batérie sa musia z výrobku vyňať.
- Batérie nespaľujte. Batérie likvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Skôr než sa obrátite na linku Zákazníckych vzťahov pre oblasť elektroniky, vložte nové batérie a znova skúste funkciu.
- Na konci životnosti zlikvidujte výrobok/batérie v príslušnom zbernom stredisku.

Používanie Tummy Time Mobile (slika 3):

Tummy Time Mobile možno nastaviť do jedného zo štyroch režimov:

1. Posuňte prepínač do režimu „MUSIC" (HUDBA). Spustí sa prehrávanie 30-minútovej nepretržitej hudby, rozsvieti sa LED indikátor a mobil sa začne otáčať. Prehráva sa za sebopu všetkých 12 melódií. Na konci 30-minútového prehrávania sa Tummy Time Mobile sám vypne.
2. Ak chcete použiť režim zvukovej a hudobnej odozvy, posuňte prepínač do režimu „TAPPING" (ŤUKNUTIE).
   Po každom ťuknutí bude aktívna zvuková odozva a rozsvieti sa LED indikátor.
3. Ak chcete používať Tummy Time Mobile bez hudby, posuňte prepínač do režimu „MUTE" (STLMIŤ).
   Mobil zastavíte posunutím prepínača do režimu „OFF" (VYPNUTÉ).
4. Na konci prehrávania posuňte prepínač do režimu „OFF" (VYPNUTÉ).

Časovač automatického vypnutia:

Na konci 30-minútového prehrávania sa Tummy Time Mobile sám vypne. Ak chcete prehrávať ďalej, stlačte ktorékoľvek iné tlačidlo okrem režimu OFF (VYPNUTÉ).

Pripojenie Tummy Time Mobile ku kočiku krokodílovou svorkou (slika 4,5):

1. Prevráťte výrobok, zoberte krokodílovú svorku, vložte pripojené očko a prevlečte cez dva výrezy na spodnej strane výrobku.(4.1)
2. Zatiahnite obidva konce očka a prevlečte ich navzájom. (4.3)
3. Teraz môžete pripnúť Tummy Time Mobile k strieše na kočiku. (5)

Čistenie a skladovanie:

1. Na utretie dočista použite vlhkú handričku.
2. NEPONÁRAJTE žiadnu časť výrobku do vody.
3. V prípade dlhodobého skladovania alebo nepoužívania vyberte batérie.

Informácie o zákazníckom servise nájdete na našej webovej stránke: www.tinylove.com

Српски

Tami Tajm Pokretna Igračka

Uputstvo za upotrebu

Pročitajte uputstvo pre upotrebe, sledite ga i zadržite radi budućih konsultacija.

UPOZORNENIE

- NIKADA NEMOJTE KORISTITI OVAJ PROIZVOD U MOTORNOM VOZILU.
- Nemojte koristiti trake ili spojnice za povezivanje igračke sa krevetcom ili ogradicom.

VAŽNO:

- Uklonite sav materijal za pakovanje pre upotrebe. Opasnost od gušenja.
- Uvek pričvstite što je jače moguće sve kopče koje su vam na raspolaganju u skladu sa uputstvima.
  Često ih proveravajte.
- Ova vrteška za krevetac je namenjena za vizuelnu stimulaciju i nije predviđeno da dete može da je dohvati.
- Montažu mora izvršiti odrasla osoba.
- Potreban je Phillips odvijač (nije uključen).

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije za duži rok trajanja baterija.
- Nemojte kombinovati stare i nove baterije.
- Nemojte kombinovati alkalne, standardne (cink-ugljen) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne treba puniti.
- Punjive baterije treba ukloniti iz jedinice pre punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Koristite samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa kao preporučene.
- Baterije treba staviti sa ispravnim polaritetom.
- Kontakte ne treba kratko spojiti.
- Proverite da li su sve kontaktne površine čiste i sjajne pre stavljanja baterije.
- Potrošene baterije treba ukloniti iz proizvoda.
- Nemojte spaljivati baterije. Odložite baterije na bezbedan i odgovarajući način.
- Stavite nove baterije i ponovo isprobajte funkciju pre pozivanja Korisničke službe u vezi sa elektronikom.
- Nakon isteka roka trajanja, odložite proizvod/baterije na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu.
- Baterije nisu uključene.

Način rada Tummy Time pokretne igračke:

Tummy Time pokretna igračka se može podesiti na četiri režima (Obr.3):

1. Pritisnite dugme na režim "MUZIKA". Aktivira se 30 minuta neprekidne muzike, pali se led svetlo i igračka počinje da se okreće. Svih 12 melodija slede jedna za drugom. Nakon 30 minuta rada, pokretna igračka Tummy Time će se sama isključiti.
2. Da bi ste aktivirali povratni zvuk i muziku, pritisnite dugme na režim "LUPKANJE". Nakon svakog dodira aktivirače se zvuk igračke i upaliće se led svetlo.
3. Ako želite da koristite pokretnu igračku Tummy Time bez muzike, pritisnite dugme na režim "ISKLJUČEN TON".
   Da isključite igračku, pritisnite dugme na režim "ISKLJUČIVANJE".
4. Kada je dete završilo sa igrom, pritisnite dugme na režim "ISKLJUČIVANJE".

Tajmer za AUTO-ISKLJUČIVANJE:

Nakon 30 minuta rada, pokretna igračka Tummy Time će se sama isključiti. Da bi nastavila i dalje da radi pritisnite bilo koje dugme osim režima ISKLJUČIVANJE.

Pričvrstite vašu pokretnu igračku Tummy Time za dečija kolica koristeći za to aligator štipaljku (Obr.4,5):

1. Okrenite igračku naopačke, uzmite aligator štipaljku, provucite pričvršćenu kuku i petlju kroz dva proreza na dnu igračke.(4.1)
2. Pričvrstite dva kraja kuke i petlje jedan za drugi (4.3)
3. Sada možete da pričvrstite pokretnu igračku Tummy Time za nadstrešnicu dečijih kolica (5)

Čišćenje i čuvanje:

1. Koristite vlažnu krpu za brisanje.
2. NEMOJTE potapati nijedan deo proizvoda u vodu.
3. Uklonite baterije u slučaju dugotrajnog odlaganja ili perioda nekorišćenja.

Za informacije korisničke službe posetite našu veb stranicu: www.tinylove.com

Magyar

Mozgó-zenélő babaszórakoztató játék

Használati útmutató

Használat előtt olvassa el az utasításokat, tartsa be azokat, valamint tartsa meg őket a jövőbeni használathoz.

FIGYELMEZTETÉS

- SOSE HASZNÁLJA A TERMÉKET A MOTORON.
- Ne használja a pántokat vagy a kapcsot a játék kiságyra vagy járókára rögzítésére.

FONTOS:

- Használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat. Fulladásveszély.
- Mindig csatolja be szorosan az összes kapcsot az utasításoknak megfelelően. Ellenőrizze gyakran.
- Jelen zenés pörgő vizuális stimulációra szánták, és nem arra, hogy a gyermek a kezébe vegye.
- Csak felnőtt szerelheti össze.
- Philips csavarhúzóra van szükség (a csomag nem tartalmazza).

Egyéb elemekkel kapcsolatos információk:

- A hosszabb elemüzemidő érdekében alkáli elemek használatát ajánljuk.
- Ne használjon egyszerre új és régi elemeket.
- Ne használjon egyszerre alkáli, szabványos (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- A nem újratölthető elemeket tilos újratölteni.
- Az újratölthető elemeket el kell távolítani a készülékből az újratöltést megelőzően.
- Az újratölthető elemeket kizárólag szülői felügyelet mellett szabad tölteni.
- Kizárólag az ajánlott elemtípusokkal megegyező vagy azokhoz hasonló típusú elemeket használjon.
- Az elemeket helyes polaritással kell beilleszteni.
- Az ellátási terminálokat tilos rövidre zárni.
- Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az érintkezési felületek tiszták és fényesek.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből.
- Ne tüzelje el az elemeket. Biztonságos és megfelelő módon ártalmatlanítsa az elemeket.
- Az ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel előtt helyezzen a játékba új elemeket és indítsa újra a funkciót.
- A hasznos élettartamuk elérését követően a megfelelő gyűjtési ponton ártalmatlanítsa a terméket/elemeket.
- Elemeket nem tartalmaz.

A Tummy Time Mobile működtetése (3. ábra)

A Tummy Time Mobile négy módra állítható be:

1. Csúsztassa a kapcsolót a „MUSIC" (zene) módba. 30 perc folyamatos zene indul be, LED-ek villannnak fel, és elkezd forogni körben a játék.A készülék egymás után lejátssza mind a 12 dallamot. 30 perc zenélés után a Tummy Time Mobile kikapcsol.
2. A hang és zenei visszajelzés mód bekapcsolásához csúsztassa a kapcsolót „TAPPING" (koppintás) módba.
   Az egyes koppintásokat követően visszajelző hang hallatszik majd és egy LED fog felvillanni.
3. Ha Tummy Time Mobile készülékét zene és fény nélkül akarja működtetni, csúsztassa a kapcsolót a „MUTE" (néma) módba.
   A mobiljáték kikapcsolásához csúsztassa a kapcsolót „OFF" (kikapcsolás) módba.
4. A lejátszás végén csúsztassa a kapcsolót „OFF" (kikapcsolás) módba.

Automata OFF (kikapcsolás) időzítő:

30 perces lejátszás után a Tummy Time Mobile magától kikapcsol. Ha szeretné, hogy tovább működjön, nyomjon meg az OFF-on kívül bármely más gombot.

A Tummy Time Mobile hozzácsatolása a babakocsihoz az alligátorcsipesz használatával (4,5. ábra):

1. Kapcsolja le a játékot, fogja az alligátorcsipeszt, illessz be a mellékelt kampót a termék alján található két hajtékba.(4.1)
2. Kapcsolja össze a kampó két végét és hurkolja őket egymásba (4.3)
3. Most már felcsippentheti a Tummy Time Mobile-t a babakocsi tetejére (5)

Tisztítás és tárolás:

1. Nedves kendővel tisztítsa meg.
2. NE merítse vízbe a termék alkatrészeit.
3. Hosszabb tárolási időtartam vagy kihasználatlanság esetén távolítsa el az elemeket

További ügyfélszolgálati információkért keresse fel a honlapunkat az alábbi címen: www.tinylove.com

Tiny Love	{PRODUCT} Black & White Décor+Meadow Day™ Boho chic Tummy Time Mobile Entertainer	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}	
{ISO} {STANDARDS}	{PART NAME} **INST. SHEET 68**	{DESIGN}	**Einav**	{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
		{DRAWN}	**NA**	(0-3)	(± 0.02)
				(3-15)	(± 0.05)
{REVISION} **0I**	{PART NO.} **E3060IS068 0I**	{APP.}	Shlomit	(15-30)	(± 0.1)
				(30-50)	(± 0.2)
{SHEET: **02** OF **2** }		{SCALE}	**{1:1}**	(50-100)	(± 0.3)
				(ANGLES)	(± 0.5) (°)
{PAPER SIZE} **(W 940 / H 420)**	{MARKETING PART NO.} **NA**	{MATERIAL}	**White paper**	{WEIGHT}	**80 gr/m^2**
	{STATUS} **NA**	{FINISH}	**NA**	{COLOR}	**PANTONE 2717_U**