


nanobébè




nanobébè

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją użytkowania i zachowaj ją na wypadek przyszłego stosowania.

OSTRZEŻENIE!
PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ.
TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

ELEMENTY SUSZARKI:

Taca górna
Taca dolna
4x długie widetki
4x krótkie widetki



nanobébè



Więcej w ofercie nanobébè

Butelka na mleko matki

Opatentowany design chroni wartości odżywcze w mleku matki.

Elektryczna szczotka do czyszczenia

Ultradźwiękowe wibracje dla dokładnego i łatwego czyszczenia.

Torebki na mleko matki

Szybkie rozmrażanie dla optymalnej ochrony składników odżywczych.

Mikrofalowy sterylizator parowy

Szybko eliminuje 99,9% bakterii.

Smoczek uspokajający Flexy

Bardzo miękki, lekki o ergonomicznym kształcie smoczek uspokajający.

Pojemnik do podgrzewania butelek

Szybkie i równomierne podgrzewanie. Idealne dla mleka matki.

Made in Israel

PRODUCENT: Nutrits Ltd. POB 7239 Tel-Aviv, Israel 6107121

IMPORT I DYSTRYBUCJA: J. Musioł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
MARKO Spółka Jawna, ul. Markłowska 17, 44-300 Wodzisław Śląski,
tel. 32 453 0171, www.marko-baby.pl www.nanobebe.pl

nanobébè


Ponieważ składniki odżywcze mają znaczenie

Higieniczne
szybkie suszenie

Łatwy
montaż tacek

Regulowane
usuwalne widetki

Suszarka do butelek i smoczków




Instrukcja obsługi

ZAJMUJE
NIEWIELE
MIEJSCA
PO ZŁOŻENIU

Zaprojektowana dla szybkiego i higienicznego suszenia, kompaktowa suszarka do smoczków i butelek jest zarówno praktyczna i elegancka. Dwa rozmiary widełek pozwalają na suszenie wszystkich rozmiarów butelek i akcesoriów do karmienia. Widełki można zdejmować i układać w dowolny sposób odpowiadający potrzebom. Zdejmowana taca zbiera nadmiar wody, którą można łatwo wylać. Po zakończeniu suszenia, można wyjąć wszystkie widełki i przechowywać suszarkę na płasko.

- Suszarka zajmuje niewiele miejsca.
- Zdejmowane widełki.
- Specjalny design dla szybkiego, higienicznego suszenia.
- Dwa rozmiary widełek pozwalają na ułożenie wszystkich rozmiarów butelek i akcesoriów do karmienia.
- Zdejmowana taca zbiera nadmiar wody.
- Wolny od BPA.



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Umyj produkt zanurzając wszystkie jego elementy w świeżo zagotowanej wodzie na 5 minut.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są suche przed montażem.

MONTAŻ:

- Zawsze myj ręce przed montażem suszarki.
- Włóż długie i krótkie widełki do przeznaczonych otworów jak pokazano na rysunku 2. Aby zrobić miejsce na duże produkty użyj mniejszą liczbę krótkich widełek.

JAK UKŁADAĆ PRODUKTY W SUSZARCE

- Po umyciu wylej zebraną wodę z butelek i smoczków do zlewu.
- Aby wysuszyć butelki nanobébè - rozmontuj je i powieś ich elementy na lub pomiędzy widełkami, jak pokazano na rysunku 3.
- Powieś smoczki, adaptory do laktatora i inne akcesoria na widełkach.

DEMONTAŻ SUSZARKI

- Zawsze myj ręce przed korzystaniem z suszarki.
- Odczep górną tackę od dolnej poprzez włożenie palca w odpowiednie miejsce w rogu suszarki i podważeniu tacki do góry, jak pokazano na rysunku 5.
- Przechyl dolną tackę i wylej nagromadzoną wodę do zlewu przez brzeg tacki, jak pokazano na rysunku 6.

SKŁADANIE SUSZARKI I ZABIERANIE JEJ W PODRÓŻ

- Zdejmij wszystkie widełki z suszarki. Pociągnij je mocno do siebie.
- Włóż widełki do dolnej tacki i przykryj je górną tacką.
- Wyczyść wszystkie elementy i zamontuj je z powrotem przed użyciem.

CZYSZCZENIE

- Zawsze myj i dokładnie płucz suszarkę przed i po użyciu w celu zapewnienia higieny.
- Rozmontuj suszarkę przed czyszczeniem.
- Myj w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, następnie wypłucz suszarkę w czystej wodzie i osusz.

Możesz również myć suszarkę w zmywarce (umieść ją na górnej półce).

- Nie gotuj ani nie gotuj na parze elementów suszarki.
- Nie używaj wybielaczy ani silnych środków czyszczących.

PRZECHOWYWANIE:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są suche przed schowaniem.
- Aby złożyć suszarkę na płasko, usuń wszystkie widełki z górnej tacki i ułóż je pomiędzy górną i dolną tacką.
- Przechowuj suszarkę w suchym miejscu.

