

## Black & White Décor Luxe Developmental Gymini®

Model Number:  
120830E001



OM-36M  
E2083IS067 0B

Tiny Love

For more developmental information and playing tips please visit:  
[www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)



Manufactured by:  
Tiny Love Ltd, Korendijk 5,  
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E2083IS067 0B

PT

Tiny Love

## Black & White Décor Luxe Developmental Gymini® INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

### IMPORTANT:

- Adult assembly required. Philips screwdriver required (not included).
- Never assemble/dismantle while baby is on mat.
- Always perform these actions away from the baby.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unsupervised for any time.
- Do not allow baby to play with the arches when they are not attached to the mat.
- **WARNING:** Dispose of used batteries immediately/Keep new and used batteries away from children if you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Use 3 button-cell batteries (1.5 V type LR44/AG13) included.

### For Australia only:

- **The battery can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body**

### Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.

For customer service information, please visit our website: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Portugals

## Gymini® Luxuoso de Desenvolvimento do Bebê em Branco e Preto

GUIA DE INSTRUÇÕES

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR E CONSERVÁ-LAS COMO INFORMAÇÃO.

### IMPORTANTE:

- Necessária montagem por um adulto. Necessário utilizar chave de fenda Philips (não incluída).
- Nunca monte/desmonte o produto com o bebê sobre o tapetinho. Estas ações devem ser sempre executadas longe do bebê.
- Não modifique ou altere este produto de nenhuma maneira.
- Não deixe nunca suas crianças sem supervisão.
- Não permita que o bebê brinque com os arcos quando não estiverem fixados ao tapete/circuito.
- **AVISO:** Descarte as baterias usadas imediatamente. Mantenha baterias novas e usadas longe de crianças. Caso acredite que as baterias tenham sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure imediatamente por ajuda médica.
- As baterias devem ser trocadas apenas por adultos (chave de fenda não incluída).
- Utilize 3 pilhas-bateria incluídas (tipo 1,5V LR44/AG13).

### Outras informações sobre a bateria:

- Recomendamos o uso de pilhas alcalinas para garantir longa vida às baterias.
- Não misture baterias velhas e novas.
- Não misture baterias recarregáveis com baterias padrão alcalinas (carbono-zinco).
- Baterias não-recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Pilhas recarregáveis devem ser recarregadas somente sob supervisão de um adulto.
- Pilhas recarregáveis devem ser recarregadas somente sob supervisão de um adulto.
- Use apenas baterias do mesmo tipo ou de tipo equivalente, como recomendado.
- Não devem ser misturados tipos diferentes de pilhas, ou pilhas novas e usadas.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
- Os terminais de suprimento não devem ser colocados em curto-circuito.
- Verifique que todas as superfícies de contato estejam limpas e brilhantes antes de instalar as pilhas.
- Pilhas gastas devem ser removidas do produto.
- Não jogue baterias no fogo. Disponha delas em local seguro a apropriado.

Para receber ajuda do serviço de informação ao cliente, por favor visite nosso website: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

FR - French

English

DE

## Gymini® du développement de luxe décor noir et blanc

NOTICE D'UTILISATION

LIRES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION, SY CONFORMER ET LES GARDER COMME RÉFÉRENCE.

### IMPORTANT:

- At the end of their useful life, dispose of the product/batteries in an appropriate collection point.
- **Cleaning & storage:**
  1. Washing instructions: Remove plastic parts before wash.
  2. DO NOT submerge other parts of the product in water.
  3. Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.
- **Do not lean/climb on the bar**

### Informations supplémentaires concernant les piles :

- Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.
- Ne pas mélanger vieilles et nouvelles piles.
- Ne mélanger pas les piles alcalines, standard (carbonzinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Enlevez les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- Ne rechargez des piles qu'en présence d'un adulte.
- N'utilisez que des piles de type identique ou similaire.
- Ne pas utiliser en même temps différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Veillez en insérant les piles, à bien respecter la polarité.
- Ne pas court-circuiter les pôles.
- Bien vérifier que toutes les surfaces de contact sont bien propres avant d'insérer les piles.
- Enlevez du produit les piles usées.
- Ne pas jeter les piles au feu. Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
- Pour les produits électroniques, insérer de nouvelles piles et tenter de faire fonctionner le produit à nouveau d'avant d'appeler le Service Clientèle.
- En fin de vie, apporter les produits/piles dans un lieu de collecte approprié.

Pour tout information clientèle, rendez-vous sur notre site: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Deutsch

## Luxuriöses Gymini® mit Schwarz-Weiß-Dekor für die kindliche Entwicklung

GEBRAUCHSANLEITUNG

LESEN SIE DIESE ANWENDUNGSVOR GEBRAUCH, BEFOLGEN SIE DIESE UND BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG AUF.

### WICHTIG:

- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Für den Aufbau ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Niemals zusammenbauen / auseinandernehmen, während sich das Baby auf der Matte befindet. Führen Sie diese Handlungen stets in sicherer Entfernung zum Baby aus.
- Vermeiden Sie es, dieses Produkt in irgendeiner Form umzubauen oder zu verändern.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie das Baby auf keinen Fall mit den Rundbögen spielen, wenn diese nicht an der Matte befestigt sind.
- **WARNING:** Gebrauchte Batterien umgehend entsorgen. Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten. Wenn Sie denken, dass Batterien eventuell geschluckt oder in einen Körperpartei gesteckt wurden, sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Batterien sollten nur von Erwachsenen gewechselt werden (Schraubenzieher nicht imbegreifen).
- Nutzt drei Knopfzellen (1,5 V Typ LR44/AG13) imbegreifen.

### Sonstige Batterieinformation:

- Wir empfehlen Alkalibatterien für eine längere Batterielebensdauer.
- Kombinieren Sie keine alten Batterien mit neuen.
- Kombinieren Sie keine Alkal-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Kadmium) Batterien.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht nachgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nicht nachgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Nachladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen oder eines äquivalenten Typs.
- Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien müssen entsprechend der korrekten Polarität eingesetzt werden.
- Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Überprüfen Sie, ob alle Kontaktstellen sauber und glänzend sind, bevor Sie die Batterien einlegen.
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Verbrennen Sie Batterien niemals! Entsorgen Sie diese auf angemessene und sichere Weise.
- Legen Sie neue Batterien ein die und testen Sie die Funktion noch einmal, bevor Sie den Kundenservice anrufen.

Für Informationen zu unserem Kundenservice besuchen Sie bitte unsere Website: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

NL-Nederlands

Nederlands

## Zwart en wit decor luxe ontwikkelings-Gymini®

INSTRUCTIES

LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING EN VOLG DEZE OP. BEWAAR DEZE OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.

### BELANGRIJK:

- Te monteren door een volwassene. kruisknop schroevendraaier nodig (niet inbegrepen).
- Noot in ontken dat bezette / afbreken terwijl de baby zich op de mat bevindt. Voer deze handelingen altijd uit wanneer de baby er niet bij is.
- Verander dit product op geen enkele manier.
- Laat uw kinderen geen enkel moment zonder toezicht.
- Laat uw baby niet met de bogen spelen als ze niet aan de speelmat bevestigd zijn.
- **WAARSCHUWING:** Gebruikte batterijen onmiddellijk verwijderen. Houd nieuwe en gebruikte batterijen weg van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn gepepakt, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Alleen volwassenen mogen batterijen verwisselen (schroevendraaier, niet inbegrepen).
- Gebruik 3 knoopcellen batterijen (1,5 V type LR44 / AG13) inbegrepen.

### Overige informatie over de batterij:

- Wij adviseren alkaline batterijen omdat deze een lange levensduur hebben.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkalische, standaard (carbonzink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen door elkaar.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet voor opladen geschikt zijn.
- Opladbare batterijen moeten voor het opladen uit het speelgoed verwijderd worden.
- Opladbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene opgeladen worden.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige soort.
- Verschillende soorten batterijen worden gebruikte batterijen mogen niet met elkaar worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat er geen en kortsluiting ontstaat bij de toevoerterminals.
- Controleer of de contactoppervlakken schoon zijn voordat u de batterijen plaatst.
- Opgebruikte batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden.
- Verbrand de batterijen niet. Lever de batterijen in bij uw dichtstbijzijnde inleverpunt.

Voor klantenservice informatie, kunt u terecht op onze website: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

ES - Spanish

Español

## Lujoso Gymini® para el desarrollo del bebé decoración en blanco y negro

GUÍA DE INSTRUCCIONES

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN, SEGUIRLAS Y CONSERVARLAS COMO REFERENCIA.

### IMPORTANTE:

- Se requiere ensamblaje por un adulto. Se requiere un destornillador Philips (no incluido).
- Nunca arme ni desarme cuando el bebé se encuentra sobre la manta. Realice estas acciones únicamente cuando el bebé está lejos.
- No cambie ni altere este producto.
- No deje a sus niños sin atención en ningún momento.
- No permita que el bebé juegue con los arcos cuando no están fijados a la cobja.
- **ADVERTENCIA:** Deseché inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas alejadas de niños. Si piensa que se pueden haber tragado o puestos dentro de una parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.
- Sólo un adulto puede sustituir las pilas (desatornillador no incluido).
- Utiliza 3 pilas tipo botón (1,5 V tipo LR44/AG13) incluidas.

### Más informaciones sobre baterías:

- Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.
- No mezclar baterías nuevas y viejas.
- No mezclar baterías alcalinas, estándar (carbonzinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Las pilas recargables tienen que extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Usar sólo baterías del tipo recomendado o equivalentes.
- No mezclar baterías de distintos tipos o baterías nuevas y usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Compruebe que todas las superficies de contacto estén limpias y claras antes de instalar las baterías.
- Las pilas gastadas deben extraerse del producto.
- No quemar baterías. Desechar las baterías de manera segura y adecuada.

Para receber ajuda do serviço de informação ao cliente, por favor visite nosso website: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Italiano

## Palestrina multifunzione Gymini® con decorazioni lusso bianco e nero

MANUALE D'ISTRUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO, ATTENERSI AD ESSE E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

### IMPORTANTE:

- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. È necessario un cacciavite a stella (non incluso).
- Non assemblare / smontare quando il bambino è sul tappetino. Eseguire sempre queste operazioni lontano dal bambino.
- Non modificare o alterare questo prodotto in alcun modo.
- Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza.
- Non consentire al bambino di giocare con gli archi quando questi non sono agganciati al tappetino.
- **AVVERTENZA:** Eliminare immediatamente le batterie scartate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si teme che le batterie possano essere state inghiottite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente al medico.
- Le batterie devono essere sostituite solo da persone adulte (cacciavite non incluso).
- Utilizzare 3 pile a bottone (1,5 V tipo LR44/AG13) incluse.

### Altre informazioni sulle batterie:

- Raccogliamo l'utilizzo di pile alcaline per una maggiore durata.
- Separate sempre le batterie usate da quelle nuove.
- Tenere separati i diversi tipi di batterie: alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le batterie non ricaricabili non si devono mai ricaricare.
- Le pile ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
- Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la sorveglianza di un adulto.
- Usare batterie di un solo tipo o di tipi equivalenti raccomandati.
- Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove usate.
- Le pile devono essere inserite secondo la corretta polarità.
- Non mandare i contatti in cortocircuito.
- Verificare che tutte le superfici di contatto siano ben pulite prima di inserire le pile.
- Le pile scariche devono essere rimosse dal prodotto.

- Non bruciare le batterie. Per disfarsene, seguire le apposite modalità.
- Inserire pile nuove e riprovare ad accendere il prodotto prima di chiamare l'assistenza clienti per problemi di elettronica.
- Al termine del ciclo di vita del prodotto/ Batterie, smaltirlo presso un centro di raccolta appropriato.

### Manutenzione e conservazione:

1. Istruzioni per il lavaggio: Rimuovere le parti in plastica prima del lavaggio.

- Giocchi
- Tappetino

2. NON immergere in acqua altre parti del prodotto.
3. Rimuovere le pile se si ripone per un lungo periodo o non viene utilizzato per molto tempo.

### Non appoggiarsi / arrampicarsi alla barra.

- 

Per informazioni sull'assistenza clienti, visitare il nostro sito web: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Tiny Love		(PRODUCT)	(NAME)	(DATE)	(TOLERANCE)
(ISO) (STANDARDS)		(PART NAME)	B&W Décor Luxe Developmental Gymini	PAZ	(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
(REVISION)		Instruction sheet 67	(DRAWN)		NA
(SHEET: 1 OF 2)	(PART NO.)		E2083IS067 0B	(SCALE)	1:1
(PAPER SIZE)	(MARKETING PART NO.)	NA	(MATERIAL)	White Paper	(15-30) ±(0.1)
(W- 655 mm / H- 470mm)	(STATUS)	NA	(FINISH)	NA	(30-50) ±(0.2)
					(50-100) ±(0.3)
					(ANGLES) ±(0.5) (*)
					(WEIGHT)
					80 gr/m <sup>2</sup>
					(COLOR)
					Pantone: 2717_U

IT

